

BETON STORTEN IN DE ZOMER



DOEN

- Bevochtig zuigende ondergrond
- Stortnaden & breedplaatvloeren stofvrij maken en bevochtigen
- Blijf je persoonlijke beschermmiddelen dragen
- Houd rekening met teruglopende verwerkbaarheid
- Begin tijdig met afwerken
- Voorkom te hoge temperaturen van betonmortel
- Beperk de instraling van de zon en bescherm tegen een schrale wind
- Besteed extra aandacht aan vochtig houden en nabehandeling
- Nabehandelen met water van gelijke omgevingstemperatuur

Twijfelt u, vraag het aan uw specialist

